












# Honeywell 1300g

 DEFOVR.	Tovární nastavení
 DEFALT.	Tovární nastavení
 VSUFCR.	ENTER za kódem
 PREBK2.	Přidání prefixu
 K9K.	Všechny druhy kódů
 K9K.	
 K7K.	První znak prefixu (° nebo ~)
 KEK.	
 K7K.	Druhý znak prefixu (° nebo ~)
 KEK.	
 MNUSAV.	Uložení